



FC300 fjernstyrt GSM kontakt

Quick Start

Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner, tjenester og sikker bruk.

NOTE! Denne kontakten er kalibrert for Norge med Norsk SIM kort

1) Installasjon:

- Sett kontakten strømbryter i OFF posisjon.
- Skruløs skruen på dekselet merket med "SIM" bak på kontakten.
- Skyv metall holderen til åpen posisjon, plasser deretter SIM kortet i metall holderen og skyv den tilbake til låst posisjon. (Husk å plasser SIM kortet med den skrå siden mot kontaktens tilsvarende spor og med den gull fargede chipen ned).
- Skrulast SIM dekselet.
- Monter temperatursensoren i I/O porten.
- Sett kontaktens strømbryter i ON posisjon.

2) Brukerandgang og kommando kode:

Alle innstillingene på denne GSM kontakten kan endres med SMS kommandoer.

Brukerandgang deles i to nivåer. Master og Familie.

WEB: www.clsf.no
SUPPORT: support@clsf.no

©Copyright

Master:

Kun Master har tilgang til alle funksjoner på denne GSM kontakten. For å få tilgang til kontaktens funksjoner må mobiltelefonnummeret lagres i kontaktens internminne. Det er kun mulig å registrere 1 Master av gangen. Dette er en funksjon for å bedre datasikkerheten. Master nummer kan endres med en enkel SMS kommando.

Familie:

Det er til enhver tid mulig å legge til og endre opptil 4 Familie brukere. Familie brukere har kun mulighet til å benytte 1 funksjon: Strøm AV/PÅ.

Master brukers kommando format:

#kode#innhold#

Familie bruker kommando format:

#kode#innhold#passord#

Etter første innlogging kan passordet endres. Passordet må være et 4-sifret tall. Originalt passord er: 1234

Kontakten sender en SMS bekreftelse på vellykket eller mislykket kommando.

Andre brukere som ikke er registrerte i kontaktens internminne vil bli avvist.

NOTE! # symbolet er en viktig del av kommando formatet. Kommandoene skrives uten mellomrom.

3) Registrer et Master nummer:

Brukeren må sende følgende kommando fra han/hennes mobiltelefon før å bli registrert. (Avsenders telefonnummer blir registrert som Master).

☒ Metode

Master sender følgende kommando for å:

Registrere master bruker

#00#

WEB: www.clsf.no
SUPPORT: support@clsf.no

©Copyright

☺ Vellykket SMS bekreftelse:

Velkommen til din GSM kontakt!

Deres brukerpassord er 1234

4) Registrer familie brukere:

☒ Metode

Master må sende følgende kommando for å:

Registrere 1 Familie bruker

#Telefonnummer#

Registrere flere Familie brukere

#Telefonnummer##telefonnummer# ...

(Telefonnummer må være Familie brukers telefonnummer)

☺ Vellykket SMS bekreftelse:

#.....# Familie nummer registrert

5) Synkronisere tid og dato:

Viktig! Hvis kontakten brukes for første gang eller er tilbakestilt til fabrikkoppsett, må den tidssynkroniseres. Hvis ikke vil kontakten benytte tid og dato fra 00:00:00 1/1/2004.

☒ Metode

Master sender følgende kommando for å:

Synkronisere tid og dato

#152#SIMKortNummer#

SIM kort nummeret må være nummeret til SIM kortet montert i kontakten.

☺ Vellykket SMS bekreftelse:

Kontaktens klokkeslett er: YYYY/MM/DD HH:MM (dato og klokkeslett)

Du er nå klar til å bruke din GSM kontakt

WEB: www.clsf.no
SUPPORT: support@clsf.no

©Copyright

6) SMS kommando liste:

Kategori	Funksjon	Kommando
Dato og klokkeslett	Synkroniser kontaktens dato og klokkeslett	#152#SIMKortNummer #
Registrer brukere	Registrer en Master bruker	#00#
	Endre Master bruker	#14#NyttTelefonnummer#
	Registrer Familie bruker	#06#Telefonnummer#
	Registrer flere Familie brukere	#06#Telefonnummer ##Telefonnummer# ...
	Slett Familie bruker	#113#Telefonnummer #
	Slett flere Familie brukere	#113#Telefonnummer##Telefonnummer#
Skrulast kontakten AV/PÅ	Slett alle Familie brukere	#113#
	Master skruer kontaktens strøm PÅ	#01#
	Master skruer kontaktens strøm AV	#02#
	Familie bruker skruer kontaktens strøm PÅ	#01#Password#

WEB: www.clsf.no
SUPPORT: support@clsf.no

©Copyright

	Familie bruker skruer kontaktens strøm AV	#02#Password#
	Aktiver skru kontaktens strøm AV/PÅ med telefonanrop	#18#1#
	Deaktiver skru kontaktens strøm AV/PÅ med telefonanrop (Default)	#18#0#
Forsinkelses kontroll	Skrut kontaktens strøm PÅ etter... minutter (max 720 min)	#138#1#Minutes#
	Skrut kontaktens strøm AV etter... minutter (max 720 min)	#138#0#Minutes#
Kalender kontroll	Aktiver kalender funksjon	#128#1#
	Sett dato og klokkeslett for kontakten å skru PÅ/AV strømmen	#129#Dag#KlokkeslettPå#Klo kkeslettAv#
	Deaktiver kalender funksjon	#128#0#

WEB: www.clsf.no
SUPPORT: support@clsf.no

©Copyright

Temperatur kontroll	Aktivert automatisk styrt strøm AV/PÅ etter temperaturverdier	#159#1#
	Sett temperaturverdier for automatisk styrt strøm AV/PÅ	#159#Modus#LavTemp#HøyTemp# For info om "modus" les kapittel 3.5.2
	Deaktivert automatisk styrt strøm AV/PÅ etter temperaturverdier	#159#0#
Over/under temperatur alarm	Aktiver over/under temperature alarm	#170#1#
	Sett temperaturverdier for alarm	#170#MinTemp#MaxTemp#
	Deaktiver over/under temperature alarm	#170#0#
Hurtig temperatur endring alarm	Aktivert hurtig temperatur endring alarm	#160#1#
	Sett Temperaturverdi og tidsrom	#160#Temp#Time#
	Deaktivert hurtig temperatur endring alarm	#160#0#

WEB: www.clsf.no
SUPPORT: support@clsf.no

©Copyright

Alarm ved endring i strømforsyning	Aktiver alarm ved endring i intern strømforsyning (Default)	#11#1#
	Deaktiver alarm ved endring i intern strømforsyning (Default)	#11#0#
	Aktiver alarm ved endring i ekstern strømforsyning (Default)	#12#1#
	Aktiver alarm ved endring i ekstern strømforsyning (Default)	#12#0#
	Aktiver alarm ved endring i ekstern strømforsyning (Default)	#12#0#
Varsel tone	Aktiver varsel tone	#19#1#
	Deaktiver varsel tone (Default)	#19#0#
Sjekk status	Sjekk kontakten operasjons status	#07#
	Sjekk kontaktens strømuttak status	#000#

WEB: www.clsf.no
SUPPORT: support@clsf.no

©Copyright

	Sjekk kontaktens strøm AV/PÅ forsinkelses innstillinger	#138#
	Sjekk timer innstillinger	#128#
	Sjekk temperatur kontroll innstillinger	#159#
	Sjekk hurtig temperature endring alarm innstillinger	#160#
	Sjekk over/under temperatur alarm innstillinger	#170#
Endre passord	Opprett nytt passord	#04#1234#NyttPassord#
Gjenoppsett fabrikkoppsett	Reset kontakten	#08#



WEB: www.clsf.no
SUPPORT: support@clsf.no

©Copyright